Technische INFORMATION

Segway Navimow

KURZSCHLUSSTEST DES ANTRIEBSMODULS

Benötigte Werkzeuge	Verfahren	Ergebnis
Multimeter	Verwenden Sie die Summerposition (Ohm-Position) des Multimeters, um den 2-poligen Stromeingangssteckplatz der Treiberplatine zu testen. Hinweise: Es ist nicht notwendig, die positiven und negativen Pole zu unterscheiden. Schließen Sie die rote Messleitung und die schwarze Messleitung des Multimeters nicht direkt kurz.	Wenn beim Testen ein Summerton ertönt, bedeutet dies, dass die Treiberplatine einen Kurzschluss hat, ansonsten nicht.





