
Ersatzteilliste
Navimow i-Serie
ab Modelljahr V2025





Inhalt


Bauteilübersicht . . . 3
Ersatzteilnummern . . . 4
Verkleidung . . . 5
Ersatzteilnummern . . . 6
Oberes Gehäuse . . . 7
Ersatzteilnummern . . . 8
Einzelteile für oberes Gehäuse . . . 9
Ersatzteilnummern . . . 10
Vision Fence . . . 11
Ersatzteilnummern . . . 12
Unteres Gehäuse . . . 13
Ersatzteilnummern . . . 14
Räder . . . 15
Ersatzteilnummern . . . 16
Mäheinheit . . . 17
Ersatzteilnummern . . . 18
GNSS Antenne . . . 19
Ersatzteilnummern . . . 20
Ladestation . . . 21
Ersatzteilnummern . . . 22
Netzteil . . . 23
Ersatzteilnummern . . . 24
Verpackung . . . 25
Ersatzteilnummern . . . 26
Garage S . . . 27
Ersatzteilnummern . . . 28


Bauteilübersicht




































Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0136	Obere Zierverkleidung dunkelgrau	1	Nur i108
2	AB.12.02.00.0137	Obere Zierverkleidung	1	
3	AB.12.02.00.0112	Vision Fence Modul dunkelgrau	1	Nur i108
4	AB.12.02.00.0124	Oberes Gehäuse	1	
5	AB.12.02.00.0123	Hintere Zierverkleidung	1	
6	AB.12.02.00.0205	Unteres Gehäuse	1	Nur i108E
7	AB.12.02.00.0128	Antriebsrad	2	Ohne Antriebsmotor
8b	AB.12.02.00.0130	Radkappe Kreisförmiges Muster	2	Nur i108
9	AB.12.02.00.0139	Vordere Zierverkleidung dunkelgrau	1	Nur i108
10	AB.12.01.00.0199	Lenkrolle	2	
11	AB.12.02.00.0105	Mähmodul	1	ohne Messerteller & Schutz


Verkleidung



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0136	Obere Zierverkleidung dunkelgrau	1	Nur i108
2	AB.12.02.00.0101	Baugruppe für Umgebungslicht	1	
3	AB.12.02.00.0123	Hintere Zierverkleidung	1	
4	AB.12.02.00.0139	Vordere Zierverkleidung dunkelgrau	1	Nur i108
5	AB.12.02.00.0137	Obere Zierverkleidung	1	
6	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	8	
7	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	6	


Oberes Gehäuse



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0127	Knauf für die Höheneinstellung	1	
2	AB.12.02.00.0125	Antrieb für die Höhenverstellung	1	
3	AB.12.02.00.0124	Oberes Gehäuse	1	
4	AB.12.02.00.0109	Displayplatine	1	
5	AB.12.02.00.0165	Selbstschneidende Torx-Schraube ST2.9x9.5	6	


Einzelteile für oberes Gehäuse



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0115	GNSS Antennen Modul	1	
2	AB.12.02.00.0147	Wärmeleitpad	1	
3	AB.12.02.00.0110	ACU Hauptplatine	1	
4	AB.12.02.00.0103	Lautsprechermodul	1	
5	AB.12.02.00.0126	Stoppschalter Baugruppe	1	
6	AB.12.02.00.0163	Kabelbaum für Display und Druckknöpfe	1	
7	AB.12.02.00.0160	Kabelbaum für Umgebungslicht	1	
8	AB.12.02.00.0144	Kabelbaum für GNSS Antenne	1	
9	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	4	
10	AB.12.02.00.0155	Innensechskantschraube M3x8	6	
11	AB.12.02.00.0165	Selbstschneidende Torx-Schraube ST2.9x9.5	2	
12	AB.12.02.00.0156	Kabelhalterung	7	
13	AB.12.02.00.0191	Folie, wasserdicht, atmungsaktiv	1	


Vision Fence



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0114	Abdeckung für Vision Fence dunkelgrau	1	Nur i108
2	AB.12.02.00.0112	Vision Fence Modul dunkelgrau	1	Nur i108
3	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	4	


Unteres Gehäuse



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0149	Kabelbaumblock für IOT Modul	1	
3	AB.12.02.00.0169	Batterieabdeckung	1	
4	AB.12.02.00.0108	Batterie 5100 Ah	1	Nur i108
5	AB.12.02.00.0117	Antriebsplatine	1	
6	AB.12.02.00.0118	Haushubplatine	2	
7	AB.12.02.00.0205	Unteres Gehäuse	1	Nur i108E
8	AB.12.02.00.0150	Abdeckung für 4G Modul	1	
9	AB.12.02.00.0164	Kabelbaum für Antriebsplatine	1	
10	AB.12.02.00.0162	Kabel für Aushubsensor rechts	1	
11	AB.12.02.00.0161	Kabel für Aushubsensor links	1	
12	AB.12.02.00.0143	Kabel für IOT Modul	1	
13	AB.12.02.00.0158	Kabelbaum für Ladekontakte	1	
14	AB.12.02.00.0159	Kabelbaum für Mähmodul	1	
15	AB.12.02.00.0156	Kabelhalterung	9	
16	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	10	
17	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	7	
18	AB.12.02.00.0166	Flachkopfschraube mit Innensechskant M4x12	4	


Räder



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0130	Radkappe Kreisförmiges Muster	2	Nur i108
2	AB.12.02.00.0128	Antriebsrad	2	
3	AB.12.02.00.0116	Antriebsmotor	2	
4	AB.12.01.00.0199	Lenkrolle	2	
5	AB.12.02.00.0152	Druckplatte für Antriebsrad	2	
6	AB.12.02.00.0167	Innensechskantschraube mit Federring M5x16	6	
7	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	14	


Mäheinheit



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0105	Mähmodul	1	
2	AB.12.02.00.0145	Messerschutz	1	
3	AB.12.02.00.0146	Drehteller für Messer	1	
4	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	4	
5	AB.12.02.00.0178	Innensechskantschraube mit Federring und Unterlegscheibe M4x12	7	


GNSS Antenne



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0134	GNSS Antenne	1	
2	AB.12.01.00.0247	Rohr	1	
3	AB.50.0017.20	Erdspieß	1	
4	AB.12.02.00.0176	Kreuzschlitz-Blechschraube ST4.2x13	1	
5	AC.00.0001.10	GNSS Verlängerungskabel	1	
6	AB.12.03.00.0124	Befestigungsnagel	10	
7	AB.12.02.00.0194	GNSS Antennenkabel	1	
8	AB.12.02.00.0157	Klettverschluss	5	
9	AB.12.01.00.0274	Verschlusskappe, Wasserdicht	1	


Ladestation



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0122	Obere Abdeckung für Ladestation	1	
2	AB.12.02.00.0133	Kabelschutzstecker der Ladestation	1	
3	AB.12.02.00.0132	Hauptteil der Ladestation	1	
4	AB.12.02.00.0119	Platine der Ladestation	1	
5	AB.12.02.00.0131	Grundplatte für Ladestation	1	
6	AB.12.02.00.0120	Kabelbaum für Ladestation	1	
7	AB.12.02.00.0140	L-förmiger Reflektionsstreifen	4	
8	AB.12.02.00.0121	Ladekontakte der Ladestation	1	
9	AB.12.02.00.0179	Befestigungsnagel für Ladestation	4	4 Stück zur Befestigung der Ladestation
10	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	8	
11	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	8	
12	AB.12.01.00.0299	Markierung der Lochposition	4	
13	AB.12.02.00.0183	Steckschlüssel, Sechskant, 6 mm	1	1 Stück zur Befestigung der Ladestation


Netzteil



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.01.00.0211	Netzteil EU 32V/7A	1	EU Modelle
2	AB.12.01.00.0218	Verlängerungskabel für Netzteil	1	
3	AB.12.03.00.0124	Befestigungsnagel	10	
4	AB.12.01.00.0275	Verschlusskappe, Wasserdicht	1	

Verpackung



3

1

进水检测
Water detection
Détection d'eau
Wassererkennung

Warranty Void if Broken

Garantie annulée si ouvert/retiré


Bei gebrochenem Garantiesiegel erlischt die Garantie

2

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0175	Hinweisschild, Wassereintritt	6	
2	AB.12.02.00.0177	Etikett, fälschungssicher	2	
3	N/L	Verpackung mit Etiketten i105E	1	Nur i105E
3	N/L	Verpackung mit Etiketten i108E	1	Nur i108E
3	N/L	Verpackung mit Etiketten i105E-UK	1	Nur i105E-UK
3	N/L	Verpackung mit Etiketten i108E-UK	1	Nur i108E-UK
3	N/L	Verpackung mit Etiketten i105E-CH	1	Nur i105E-CH
3	N/L	Verpackung mit Etiketten i105E-CH	1	Nur i108E-CH

Garage S



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0172	Dach, Garage S	1	
2	AB.12.01.00.0255	Verbindungsstift, Garage S-M-L	2	
3	AB.12.01.00.0254	Wellenhalterung, Garage S–M–L	1	
4	AB.12.02.00.0181	Untere Abdeckung, Garage S	1	
5	AB.12.02.00.0173	Heckscheibe, Garage S	1	
6	AB.12.01.00.0252	Stützfuß, Garage S-M	1	
7	AB.12.02.00.0179	Befestigungsnagel für Ladestation	8	Zusätzlich 8 Stück für die Befestigung der Garage
8	AB.12.02.00.0182	Steckschlüssel, Sechskant, 4 mm	1	Zusätzlich 1 Stück für die Befestigung der Garage
9	AB.12.02.00.0183	Steckschlüssel, Sechskant, 6 mm	1	Zusätzlich 1 Stück für die Befestigung der Garage
10	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	10	